

Проблемы при присвоении УГО[..]

10/15/2026 12:34:02

FAQ Article Print

Category:	База знаний (FAQ)::Программное обеспечение::КОМПАС-Электрик	Last update:	10/21/2024 12:54:13
State:	public (all)		

Keywords

БЦО

Problem (public)

1. Почему не принимается БЦО без номера?
2. Можно ли вводить БЦО русскими буквами?
3. Можно ли использовать спецсимволы в БЦО?
4. Как сделать чтобы к БЦО аппарата добавлялся порядковый номер, например: A1.1 или A1.2?

Solution (public)

В параметрах КОМПАС-Электрик установлены контроли:

- соответствия введенному БЦО аппарата БЦО, указанному в базе данных,
- ввод БЦО только при латинской раскладке клавиатуры,
- наличия порядкового номера в БЦО,
- ввод в БЦО спецсимволов (точка, запятая, звездочка, процент и т. п.).

Чтобы отключить контроль, вызовите команду КОМПАС-Электрик - Параметры системы, на вкладке Текущий проект выберите Графический документ - УГО - БЦО .

1. Отключите опцию «Латинские символы в буквенном коде», если в схемах будут встречаться позиционные обозначения с русскими буквами.
2. Отключите опцию «Наличие номера» если позиционное обозначение может не содержать порядкового номера.
3. Для ввода в позиционное обозначение спецсимволов необходимо отключить опцию «Отсутствие спецсимволов».
4. Для того чтобы добавлялся порядковый номер к БЦО аппарата, который представлен на схеме несколькими УГО, включите опцию «Видимость порядкового номера».